

# 3DTascalX/Light

タスカル ライト

## インストールガイド




## 1-1. インストール

必ず、管理者権限のあるユーザで Windows にログオンしてからインストールを行ってください。

1

- ダウンロードした 3dxi\_v\*\*\*\_x64.exe をダブルクリックします。  
「v\*\*\*」にはバージョンが入ります。
- インストール言語選択メニューが表示されます。  
インストール言語を選択後、[OK]ボタンをクリックします。

※インストールメディアをお持ちの場合は、ドライブに挿入します。  
しばらくすると、自動的に起動します。  
※[ユーザーアカウント制御]ダイアログが表示された場合は、  
[はい]ボタンをクリックします。



2

- セットアップ画面が表示された後に[ようこそ]ダイアログが表示されます。[次へ]ボタンをクリックします。

※既に 3DTascalX/Light がインストールされている場合は、アンインストールの要求ダイアログが表示されます。  
[はい]をクリックすると全てのコンポーネントが削除されます。


※古いバージョンの 3DTascalX/Light がインストールされている場合は、インストールすることができませんので、『1-3. アンインストール』を参照し、古いバージョンをアンインストールしてください。



3

- [使用許諾契約]ダイアログが表示されます。
- ご一読いただき、同意する場合は[はい]ボタンをクリックします。

※[いいえ]ボタンをクリックするとセットアップは終了します。




## 4

- [インストール先の選択]ダイアログが表示されます。
- **3DTascalX/Light** のインストールフォルダを指定します。

※インストール先を変更するときは、[参照]ボタンをクリックしてインストール先を指定します。

- インストール先を指定後、[次へ]ボタンをクリックします。




## 5

- [プログラム フォルダの選択]ダイアログが表示されます。
- プログラムアイコンを追加するプログラムフォルダを指定します。

※プログラムフォルダを変更するときは、[プログラム フォルダ]へ新しいフォルダ名を入力するか、[既存のフォルダ]の一覧より選択します。

- プログラムフォルダを指定後、[次へ]ボタンをクリックします。




## 6

- [オプション設定]ダイアログが表示されます。
- 拡張子を **3DTascalX/Light** へ関連付ける設定を行います。
- 3Dconnexion 社の 3D マウスがインストールされている場合、3D マウス用設定ファイルのインストール設定を行います。
- [次へ]ボタンをクリックします。



## 7

- [インストール準備の完了]ダイアログが表示されます。
- [インストール]ボタンをクリックします。



- インストールの完了後、  
[InstallShield Wizard の完了]ダイアログが表示されます。
- [完了]ボタンをクリックするとセットアップは終了します。



製品をご購入のお客様は、弊社ホームページ(<https://www.3dtascal.com/>)よりユーザー登録を行い、

- ・ユーザーID
- ・パスワード
- ・認証キー

を、取得してください。

## 1-2. 認証

1

- **3DTascalX/Light** 起動時に[3DTascalX/Light へようこそ！]ダイアログが表示されます。
- 製品をご購入の方は、プロダクトキー、ユーザ ID、パスワード、認証キーをそれぞれ入力し、[認証]ボタンをクリックしてください。

3DTascalX/Light へようこそ！

**3DX**      ご試用ありがとうございます

3DTascalX/Light をダウンロードいただき、誠にありがとうございます。

現在、お使いの 3DTascalX/Light は体験版となっております。製品版としてご利用いただくには製品をご購入いただく必要があります。

製品をご購入いただいた方は、[さあ、インターネットで登録を]ボタンよりユーザ登録を行ってください。登録後、ユーザID、パスワード、認証キーの各キー情報が発行されますので下記へご入力いただき、[認証]してください。

※[認証]後のコンピュータの変更は原則できませんのでご注意ください。

**さあ、インターネットで登録を!**

3DTascalX/Light

プロダクトキー

ユーザID       パスワード

認証キー      


あと、9 日 23 時間 59 分 ご利用可能です。

## 1-3. アンインストール

1


- コントロールパネルを開きます。
- [プログラムと機能]をクリックします。

※ご利用の OS、または設定によっては項目の名称や右図とは違った画面が表示される場合がありますので、ご注意ください。




2

- プログラムの一覧から「3DTascalX/Light V9」をクリックし、選択します。
- [アンインストール]ボタンをクリックします。




3

- アンインストールの確認メッセージボックスが表示されます。
- アンインストールする場合は、[はい]ボタンをクリックします。



4

- [アンインストール完了]ダイアログが表示されます。
- [完了]ボタンをクリックして終了します。



[製品専用サイト]

**[www.3dtascal.com](http://www.3dtascal.com)**



株式会社 シーセット  
お問い合わせ専用アドレス: [x@3dtascal.com](mailto:x@3dtascal.com)